

TEFAL

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КУХОННОЙ ПОСУДЫ

Важно

- Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с указаниями по безопасности.
- Изделие предназначено только для бытового применения.
- Внимательно ознакомьтесь со всеми разделами, содержащими информацию о использовании и уходе, чтобы получить лучшие результаты при эксплуатации прибора.
- Следуя этим инструкциям по уходу, вы сможете предотвратить выброс пара из кастрюлей и продуктов питания, которые были перегреты. Такой пар может быть опасен для животных с очень чувствительной дыхательной системой, например, для птиц. Мы рекомендуем не держать птиц на кухне.
- Данный прибор соответствует требованиям, установленным для приборов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.

Общие указания по безопасности

- Не оставляйте пищу во время приготовления без присмотра.
- Кухонные приборы Tefal не предназначены для использования детьми; детям разрешается пользоваться данным прибором только если обеспечен контроль или даны инструкции о использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Следите, чтобы дети не играли с прибором.
- Будьте осторожны во время работы возле печи и используйте крышку или крышку-сетку от брызг, чтобы предотвратить возникновение ожога/ожогов, вызванных брызгами или горячим паром.
- Не прикасайтесь к кухонным принадлежностям влажной тряпкой, прихваткой или кухонной рукавичкой, и не ставьте их на влажную поверхность. Горячую посуду нужно ставить только на термостойкую поверхность.
- Не добавляйте холодную воду, лед или полностью замороженные пищевые продукты напрямую на горячую сковороду, поскольку в результате может образоваться пар, который может вызвать ожоги или другие травмы пользователей или находящихся поблизости людей. Следует быть особенно осторожным в этом отношении, когда на поддоне есть горячее масло, используемое в процессе приготовления пищи, поскольку возможно образование пара, когда содержащие воду элементы контактируют с горячим маслом.
- Не рекомендуется сочетать посуду, чтобы сделать пароварку. Эти части не предназначены для этой цели, и такое использование может привести к образованию пара, который может вызвать ожоги или другие травмы пользователей или находящихся поблизости людей.
- Кухонные приборы Tefal нельзя использовать в микроволновой печи.
- Не рекомендуется использовать кастрюли для жарки (например, для жарки картофеля, самосов и т.д.).
- Никогда не оставляйте ручку кастрюли над краем варочной поверхности.
- Никогда не ставьте горячую кастрюлю на пол или на край какой-либо поверхности на кухне.
- Поставьте горячие кастрюли в заднюю часть рабочей поверхности, чтобы дать им безопасно остыть.
- Рекомендуется использовать прихватки, чтобы взяться за ручки кастрюли.
- В случае возгорания в кастрюле отключите подачу тепла, накройте кастрюлю противопожарным одеялом или влажным полотенцем и оставьте ее на 30 минут перед тем, как выбросить содержимое.
- При приготовлении пищи с маслом следует всегда соблюдать осторожность. Кастрюлю нельзя переполнять, а также нельзя использовать слишком высокую температуру.
- Небольшие кастрюли нужно ставить точно на опоры газовых плит, для чего большинство производителей газовых плит обеспечивают подставку.
- В случае перегрева кухонный прибор нельзя перемещать, сначала нужно дать ему остынуть из-за опасности возможной плавки алюминия внутри инкапсулированной базы.